



**НОВЫЙ
ПРОДУКТ**



Audi



1/2" CrV СТАЛЬ S2

Код	омбра® №	Наименование	
55758	120716T	Насадка 1/2"DR с вставкой TAMPERPROOF SPLINE M16	M16T

Торцевые головки с насадками TAMPERPROOF SPLINE M16 **OMBRA®** используются для монтажа/демонтажа сливной пробки АКПП; и болтов крепления тормозного суппорта, автомобилей группы компаний VAG.

**НОВЫЙ
ПРОДУКТ**



1/2" CrV СТАЛЬ S2 L 100 MM

Код	омбра® №	Наименование	L, MM	
55759	121716T	Насадка 1/2"DR с вставкой TAMPERPROOF SPLINE M16 L= 100 мм	100	M16T



ПРАЙД

<http://www.pride.ru>
<http://www.ombratools.ru>

- ▶ РФ, Москва, 125438, ул. Автомоторная, д.8
Тел.: (495) 664-21-77, факс: (495) 664-21-70
e-mail: pride@pride.ru
- ▶ РФ, Санкт-Петербург, ул. Автогенная д.6А
Тел./факс: (812) 600-6-700
e-mail: pridespb@pride.ru
- ▶ РФ, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д.154/3
Тел.: (863) 220-99-64, факс: (863) 220-93-88
e-mail: office_rnd@pride.ru
- ▶ РФ, Новосибирск, ул. Писарева, д.40
Тел/факс.: +7 (383) 328-48-90
e-mail: nsk@pride.ru
- ▶ Украина, Киев, ул. Крайняя 1
Тел./факс: +38 (044) 206-2397