

PNEUMATIC POWER TOOLS
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УДАРНАЯ ОТВЕРТКА
JONNESWAY® JAB 0310



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Компания JONNESWAY® является производителем профессионального ручного инструмента, пневматического инструмента, инструментальной мебели, оборудования для кузовного ремонта и сервисных работ. Производство изделий сертифицировано по ISO 9001, качество продукции отвечает требованиям стандартов DIN, ANSI, подтверждено сертификатами GS и CE, полностью соответствует требованиям ГОСТа.

Пневмомеханический инструмент **JONNESWAY®** предназначен для проведения различного вида работ в мастерских, цехах и производственных помещениях, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6 кг/см². или компрессором, необходимой мощности и производительности, в температурном диапазоне от 0°C до +50°C, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.

Для нормальной работы пневмомеханического инструмента **JONNESWAY®**, воздушная магистраль, подготовленная для работы, должна быть снабжена осушителем воздуха, фильтром - влагоотделителем и лубрикаторм (рекомендуется для использования линейка оснастки **JONNESWAY® AIR CONTROL UNIT JAZ**). Наличие влаги в воздушной магистрали приводит к образованию коррозии на деталях изделия, и, как следствие, к выходу из строя инструмента.

Произведите смазку изделия через штуцер подачи воздуха (лубрикатормое масло ISO VG 32(32 cSt. при t= 20°C, при температуре воздуха около 0°C, применяйте масло с кинематической вязкостью 16-20 cSt.)), продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, который образуется при работе (делайте это периодически), подсоедините инструмент к воздушному шлангу, установите нужное давление в магистрали (не более 6,2 Атм.), при работе с шлангом, длиной более 8 м. давление в магистрали можно увеличить, но не более 6,2 Атм. на выходе.

Пневматические ударные отвертки марки **JONNESWAY®** предназначены для выполнения слесарно-монтажных работ с высоконагруженным резьбовыми соединениями различного профиля, при высокой интенсивности производства.

**ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УДАРНАЯ ОТВЕРТКА JONNESWAY®
JAB 0310**

ХАРАКТЕРИСТИКИ	JAB 0310
Размер привода (дюйм)	1/4 HDR
Частота свободного вращения (об/мин.)	6000
Крутящий момент Max. (Н/м.)	300
Размер резьбовой части винта (мм.)	10
Давление магистрали Max. (атм.)	6,2
Расход воздуха (л/мин.)	160
Диаметр канала воздушного шланга (мм)	6
Штуцер (дюйм)	1/4
Вес (кг.)	2,3
Комплект поставки: Пневматическая ударная отвертка JONNESWAY® JAB 0310 Штуцер-регулятор 1/4"NPT J-type Кольцо для подвесного устройства Бита машинная двусторонняя S2 PH#2 Парт-лист и инструкция.	

При использовании данного инструмента при серийном (конвейерном) производстве необходима установка подвесного балансировочного устройства для облегчения действий оператора. В зависимости от выполняемой работы подвес инструмента может осуществляться для использования, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Закрепите необходимую для производства работы оснастку на инструмент (использовать насадки, изготовленные из материалов, предназначенных для динамических нагрузок). Установите нужное направление вращения (F-правое, R-левое) с помощью переключателя регулятора момента, расположенного над пусковой кнопкой инструмента. Пусковая кнопка позволяет включать и выключать инструмент и не имеет фиксированного включенного положения.

При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха. В случае работы с корродированным крепежом рекомендуется использование защиты органов дыхания, а для снижения воздействия вибрации на руки- перчатки с виброгасящим эффектом.



По окончании работы, перекрыть давление в магистрали, снять оснастку, отсоединить инструмент от шланга, очистить инструмент от загрязнений, произвести смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.

Гарантийный срок изделия определен производителем в 6 месяцев с начала эксплуатации. Начало эксплуатации определяется по дате продажи, указанной в гарантийном талоне **JONNESWAY®** продавцом инструмента, а при отсутствии талона, по дате выпуска, определяемой по серийному номеру изделия. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Инструмент, вышедший из строя в течение гарантийного срока принимается на рекламацию в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя может является причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

Во избежание преждевременной потери функциональности изделия не используйте насадки, не предназначенные для этого инструмента, избегайте падения инструмента, не допускайте хранения инструмента в условиях высокой влажности или критических температур. Не перемещайте инструмент, удерживая его за воздушный шланг. Хранить в сухом теплом помещении, предварительно смазав механизм и металлические части инструмента. Перед началом эксплуатации после хранения произведите смазку механизма инструмента свежим лубрикаторным маслом.

Внимание! Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах **JONNESWAY®**.